

PRZYCISKI PRZEWIETRZANIA

PP-22 PRZYCISK PRZEWIETRZANIA



Zastosowanie:

Przełącznik przewietrzania służy do ręcznego sterowania położenia klap dymowych w funkcji wentylowania i przewietrzania pomieszczeń. Przełącznik ten pozwala otwierać, zamykać i zatrzymywać ruchome segmenty wyciągów dymu, w dowolnym położeniu. Stan otwarcia wyciągów dymu, sygnalizowany jest świeceniem lampki „OTWARCIE” w przycisku. W przypadku podłączonych wyłączników krańcowych proces otwierania klap sygnalizowany jest dodatkowo pulsacyjnym świeceniem lampki a zadziałanie krańcówki ciągłym świeceniem lampki.

Dane techniczne:

- zasilanie: 24÷30VDC/20mA
- obudowa: PVC (kolor biały), natynkowa
- wymiary: 53,5 x 53,5 x 42mm
- masa: 0,1kg
- temperatura pracy: -10 ÷ +50°C
- deklaracja zgodności CE

Typ:	Dodatkowe informacje:
PP-22	opis w języku polskim
PP-22-RU	opis w języku rosyjskim
PP-22-EN	opis w języku angielskim
PP-22-DE	opis w języku niemieckim

